

Series	Year
VN	2004+

PREMIUM CABIN AIR FILTER

INSTALLATION GUIDE

Particulate Filter Replacement for Volvo 20435801

Filter Location: Under hood firewall passenger side

Tools Required: None

Procedure-Main Cabin:

1. Open hood
2. Detach grill retaining clips on both sides of plastic grill covering filter housing and lift off (A)
3. Open housing door by lifting towards cab to reveal cabin air filter
4. Remove used filter by pulling it straight up
5. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by dropping it into housing slot, with v-flaps slightly extended to fit slot opening and facing toward cab
6. Make certain air flow arrow is pointing towards truck cabin (B)
7. Close housing door over filter
8. Replace plastic grill covering filter housing
9. Reattach grill retaining clips
10. Close hood

FILTRO PREMIUM PARA CABINA

GUÍA DE INSTALACIÓN

Repuesto para filtro de partículas para Volvo 20435801

Ubicación del filtro: Debajo del capó, del lado del pasajero en la pared cortafuegos

Herramientas necesarias: Ninguna

Procedimiento-cabina principal:

1. Abra el capó
2. Desprenda los ganchos de retención de la parrilla a ambos lados de la parrilla de plástico que cubre el alojamiento del filtro y levántela (A)
3. Abra la puerta del alojamiento al levantarla hacia la cabina para revelar el filtro de aire de la cabina
4. Retire el filtro usado extrayéndolo directamente hacia arriba
5. Instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina al dejarlo caer en la ranura del alojamiento con las aletas en V levemente extendidas para que se adapte a la apertura de la ranura y mirando hacia la cabina
6. Asegúrese de que la flecha de flujo de aire apunte hacia la cabina del camión (B)
7. Cierre la puerta del alojamiento sobre el filtro
8. Vuelva a colocar la grilla de plástico que cubre el alojamiento del filtro
9. Vuelva a colocar los ganchos de retención de la parrilla
10. Cierre la parrilla



Procedure-Sleeper:

1. Facing rear of sleeper cab, lift bed up and latch
2. Sleeper filtration unit is located on the sleeper floor to your left
3. Remove used filter by pulling it straight up out of housing slot
4. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by folding V-flaps on edge of filter against filter
5. Make certain air flow arrow is towards rear of sleeper
6. Return bed to normal position

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
VN	2004+

Procedimiento – Descanso:

1. Mirando hacia la parte trasera de la cabina de descanso, levante la cama y el pestillo
2. La unidad de filtración de la cabina de descanso está ubicada en el piso de la cabina hacia la izquierda
3. Retire el filtro usado al extraerlo directamente hacia afuera de la ranura del alojamiento
4. Instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina al plegar las aletas en V del borde del filtro contra el filtro
5. Asegúrese de que la flecha del flujo de aire esté orientada hacia la parte trasera de la cabina de descanso
6. Vuelva a colocar la cama en la posición normal

PRIME PURIFICATEUR D'AIR

GUIDE D'INSTALLATION

Filtre particulaire de remplacement pour Volvo 20435801

Location du filtre : Sous la cloison coupe-feu du capot du moteur du côté du passager

Outils requis : Aucun

Cabine principale – Procédure d'installation :

1. Déverrouiller et soulever le capot du moteur
2. Détacher les clips de fixation de la grille qui sont situés sur les deux (2) côtés de la grille en plastique recouvrant le boîtier du filtre, soulever maintenant la grille pour la retirer (A)
3. Ouvrir la porte du boîtier en la soulevant vers la cabine afin de révéler le filtre à air d'habitacle
4. Retirer le filtre usagé en le tirant vers le haut
5. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en l'orientant vers la cabine et en le laissant doucement tomber dans la fente du boîtier, avec les rabats en V légèrement étendus afin de permettre au filtre de s'adapter parfaitement à la fente d'ouverture
6. Vous assurer que la flèche du flux d'air est dirigée vers la cabine du camion (B)
7. Fermez la porte du boîtier par-dessus le filtre
8. Réinstaller la grille en plastique recouvrant le boîtier du filtre
9. Rattacher les clips de fixation de la grille
10. Fermer et verrouiller le capot du moteur

Guide des applications :

Série	Année
VN	2004 +

Procédure - Compartiment couchette :

1. Faisant face à l'arrière de la cabine du camion, soulever le lit et le verrouiller en position élevée
2. L'unité de filtration du compartiment couchette est située à votre gauche sur le plancher de la couchette
3. Retirer le filtre usagé en le tirant vers le haut et complètement hors du boîtier
4. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en repliant les rabats en V situés sur le bord du filtre contre celui-ci
5. Vous assurer que la flèche du flux d'air est dirigée vers l'arrière du compartiment couchette
6. Rabaisser le lit à sa position normale



For more information on
Luber-finer® Extreme Clean HD™ products,
please visit our website