

## PREMIUM CABIN AIR FILTER

### INSTALLATION GUIDE

#### Particulate Filter Replacement for your equipment

Filter Location: Check owner's manual

Tools Required: Check owner's manual

#### Procedure:

1. Check owner's manual for filter location
2. Remove filter cover
3. Remove used filter
4. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter
5. Make certain air flow arrow is pointing towards truck cabin
6. Install cover

For more information on  
Luber-finer® Extreme Clean HD™ products,  
please visit our website



## FILTRO PREMIUM PARA CABINA

### GUÍA DE INSTALACIÓN

#### Sustitución de filtro de partículas para su equipo

Ubicación del filtro: Revise el manual del propietario

Herramientas necesarias: Revise el manual del propietario

#### Procedimiento:

1. Revise el manual del propietario para la ubicación del filtro
2. Retire la tapa del filtro
3. Retire el filtro usado
4. Instale el nuevo filtro Extreme Clean HD™ de aire para cabina
5. Asegúrese de que la flecha de flujo de aire apunte hacia la cabina del camión
6. Instale la tapa

## PRIME PURIFICATEUR D'AIR

### GUIDE D'INSTALLATION

#### Remplacement du filtre à particules pour votre équipement

Emplacement du filtre : Vérifier le manuel du propriétaire

Outils requis : Vérifier le manuel du propriétaire

#### Procédure :

1. Vérifier le manuel du propriétaire pour l'emplacement du filtre
2. Retirer le couvercle du filtre
3. Retirer le filtre usagé
4. Installer le nouveau filtre à air Extreme Clean HD™ pour cabine
5. Vous assurer que la flèche du flux d'air est dirigée vers la cabine du camion
6. Installer le couvercle